

Copar 90° 摆动驱动器 DRD/DRE

型号代码

FESTO

	Q10	FS	0	
摆动驱动器 DRE 的弹簧数量				
Q06	弹簧数量 06			
Q08	弹簧数量 08			
Q10	弹簧数量 10 ¹⁾			
Q12	弹簧数量 12			
Q14	弹簧数量 14			
Q09	弹簧数量 09 ²⁾			
Q15	弹簧数量 15 ²⁾			
Q18	弹簧数量 18 ²⁾			
摆动驱动器 DRE 的弹簧功能				
FS	弹簧力, 关闭			
FO	弹簧力, 打开			
可调终端位置				
	不带可调终端位置			
0	带可调终端位置和延伸摆角 ³⁾			
派生型				
	标准型			
NPT	NPT/UNC 螺纹 ⁴⁾			
C	耐腐蚀型			

- 1) 标准弹簧数量用于 6 bar 工作压力
- 2) 仅适用于规格 575
- 3) 摆角最大到 98°, 仅适用于规格 8 ... 100
- 4) 按要求提供